

MyFC PowerTrek vodní nabíječka

MANUÁL

1. Úvod

2. Návod na použití

2.1. Konvenční metoda

2.2. Tabletová metoda

2.2.1. Podrobný návod Tabletové metody

3. Často kladené otázky

1. ÚVOD

Právě držíte v ruce unikátní přístroj myFC PowerTrek vodní nabíječku. Jedná se o převratnou technologickou novinku od Švédských inženýrů. Jedná se o přístroj, s jehož pomocí budete schopni vygenerovat elektrickou energii pro dobití běžných, USB kompatibilních zařízení, kdekoli se právě nacházíte.

Přístroj představuje jednu ze světově uznávaných novinek v oblasti inovační technologie a vysloužil si několik prestižních ocenění a hodnocení.



MyFC PowerTrek byl vybrán jako reprezentant Švédské moderní technologie u návštěvy prezidenta Baracka Obamy v roce 2013.



Výsledek hodnocení od modmyi.com. 30. prosince 2013



Výsledek hodnocení od Mac Observer, 24. dubna 2013



Výsledek hodnocení od Tech Radar, 9. dubna 2013

2. NÁVOD NA POUŽITÍ

Použití přístroje je velice jednoduché.

V první řadě se musíte rozhodnout, kterou z jeho dvou hlavních funkcí chcete využít. Jestli chcete využít klasické, konvenční metody, nebo chcete využít metody s tabletou a vodou.

2.1. Konvenční metoda

U konvenční metody jednoduše zapojíte micro-USB koncovku do přístroje a USB koncovku na straně druhé do PC, notebooku nebo do adaptéru pro přímé připojení do elektřiny. Takto zapojený přístroj se začne nabíjet pro pozdější použití. Takovýmto způsobem nabíjíte integrovanou baterii přístroje PowerTrekk. Nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny, v závislosti od zdroje (např. přímo ze zásuvky to trvá rychleji než např. jenom přes USB z notebooku a pod.). Po takovém nabití je Vaše integrovaná baterie plně nabitá a můžete ji později využít pro nabíjení Vaše elektroniky tam, kde již dostupnost elektrického proudu nebude.



Příklad nabíjení vestavěné baterie přes notebook pomocí USB kabelu.

Takto nabitou baterii si pak můžete brát kdekoli sebou a využít ji k dobití mobilních telefonů a podobně. Doba dobití zařízení pomocí již nabité vestavěné baterie je přibližně stejná jako přímo z elektrického proudu pomocí USB (tj. například cca 2 hodiny pro plně vybitý smartphone).

2.2 Tabletová metoda

Tabletová metoda představuje druhou metodu generování elektřiny v přístroji. Jedná se o metodu, která je plně nezávislá od konvenčních zdrojů elektrického proudu. Použití je jednoduché. Po otevření přístroje můžete vidět dva zásobníky. Jeden je určen pro tabletu PowerTrek Puck a druhý pro vodu. Jednoduše do přístroje nejdříve nalijete vodu (cca 1 polévkovou lžici). Pak do druhého zásobníku zasunete tabletu, ze které jste již sundali rudou pojistku. Pak přístroj zavřete a počkáte, až se rozsvítí indikátor nabíjecího článku. Několik vteřin počkáte a můžete přístroj používat k nabíjení pomocí USB a micro USB kabelu.



Nalijte vodu



Vložte tabletu



Nabíjejte

2.2.1 Podrobný návod pro nabití tabletovou metodou



1. Otevřete zásobník na vodu.



2. Jemně odšroubujte uzávěr pro vodu.



3. Nalijte vodu do banky do plna (cca 1 polévková lžíce).



4. Závít zpátky jemně zašroubujte.



5. Uzávěr znovu zavřete až uslyšíte cuknutí.



6. Z tablety odstraňte rudou pojistku.



7. Tablet vložte stranou, kde byla pojistka nahoru do správného zásobníku.



8. Nasad'te vrchn'í část p'ístroje správnou stranou.



9. Upevn'ete bočními háčky.



10. Počkejte dokud se rozsvítí signalizace aktivního článku a můžete kdykoli začít nabíjet.

3. Často kladené otázky

Lze s přístrojem nabíjet i tablety?

Nelze.

Produkuje přístroj a tableta nějaké škodlivé vedlejší produkty?

Ne, jediný vedlejší produkt je vodní pára, která je zdraví a prostředí absolutně neškodná.

Lze do přístroje lít i jiné kapaliny jako čistou vodu?

Nelze. Neproběhla by pak chemická reakce potřebná pro tvorbu elektřiny. V nutných případech lze použít slanou, ochucenou nebo znečistěnou vodu ale je nutno co nejdříve přístroj vyčistit po takovém použití.

Lze používat vlastní kabely pro dobíjení?

Nedoporučuje se. Mohlo by dojít k poškození nebo k nedosažení plného výkonu přístroje.

Tablety někdy emitují zápach, je nebezpečný?

Jedná se o alkalický zápach, který se u reakce emituje. Není zdraví nebezpečný ani nesignalizuje závadu. I přes to se doporučuje používat přístroj ve větraných prostorech nebo venku.

Jak mám svůj přístroj skladovat?

V plastovém, vzduchotěsném sáčku na chladném a suchém místě aby se předešlo poškození jemných součástek přístroje. To samé platí i pro tablety.

Můžu znovu použít již načatou nebo použitou tabletu?

Ne tablety jsou na jedno použití a po jejich otevření a použití již nefungují a mohli by přístroj poškodit.